

MANUAL TRANSMISSION

MT マニュアルトランスミッション

目次

概要及びトランスミッションASSY	MT-2
概要	MT-2
エアブリーザーホース	MT-2

@gabednconfused
@gabednconfused
@gabednconfused
@gabednconfused

MT

概要

この編では、エアブリーザーホースについて記載する。

その他の整備要領については、「スカイラインR33型整備要領書 点検・脱着版 (A006023)、追補版 I (A006025)、追補版 II (A006026) 及びマニュアルトランスミッション整備要領書 (A261B06)」を参照のこと。

エアブリーザーホース

- エアブリーザーホースの脱着要領については、下図を参照のこと。
- エアブリーザーホース脱着後、再び装着する際は、下図を参照し、元の位置に正しく装着すること。
- エアブリーザーホースは折れ、つぶれない様に配索すること。

